

MANTENIMIENTO GENERAL DE CANCELERÍA.

1.- PARA LIMPIAR SU CANCELERÍA, SE RECOMIENDA UTILIZAR PAÑO HÚMEDO Y JABÓN NEUTRO.

2.- LOS CRISTALES DEBERÁN LIMPIARSE CON PRODUCTOS LIBRES DE AMONIACO, THINER U OTROS ÁCIDOS YA QUE DAÑAN EL ACABADO, EMPAQUES Y OTROS COMPONENTES.

3.- PARA LAS PIEZAS QUE LLEVAN RIELES, SE RECOMIENDA LIMPIARLOS Y ASPIRARLOS POR LO MENOS 1 VEZ AL MES, SOBRE TODO ANTES DE TEMPORADA DE LLUVIAS PARA QUE LOS DRENES O SALIDAS DE AGUA PUEDAN QUEDAR LIBRES Y LIMPIAS

4.- PARA LOS ACCESORIOS PLÁSTICOS, ACERO INOXIDABLE, ZAMAK U OTROS SE RECOMIENDA LIMPIAR CON PAÑO HÚMEDO Y POSTERIORMENTE SECAR.

5.- PARA LA TELA MOSQUITERO SE RECOMIENDA PASAR PLUMERO PARA REMOVER EL EXCESO DE POLVO Y POSTERIORMENTE LIMPIAR DE MANERA SUAVE CON PAÑO HÚMEDO POR LO MENOS 1 VEZ AL MES.

6.- PARA REAVIVAR SU ACABADO UTILICE EN CADA CAMBIO DE ESTACIÓN WD-40. APLICAR CON UN PAÑO HÚMEDO, DEJAR UNOS MINUTOS Y RETIRAR EL EXCESO.

7.- EN CASO DE TENER RIEGO O CONTACTO CONSTANTE DE SU CANCELERÍA CON EL AGUA, UTILIZAR 1 VEZ POR SEMANA WD-40 PARA EVITAR ACUMULACIÓN DE SARRO (CAUSADO POR EL AGUA) EN SU ACABADO.